

Gigaset Maxwell C

# Configurer facilement et rapidement

(Italiano sul retro)

[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

**Start** Contenu de votre paquet:



Téléphone  
Socle  
Combiné téléphonique  
Câble de raccordement du combiné  
Adaptateur électrique  
Inclinateur  
Mode d'emploi complet

**1** Vous avez l'un de ces routeurs:



Internet-Box 3  
Internet-Box 2  
Internet-Box light  
Internet-Box plus  
Internet-Box standard  
Centro Business 2.0

Votre routeur doit être installée et allumée.

**2** Placez le téléphone dans le socle et installez l'inclinateur.



Fixez d'abord l'inclinateur au téléphone, puis insérez-le dans le socle dans la position souhaitée.

Aperçu de l'installation



**3** Raccordez le combiné au téléphone.



L'extrémité du câble avec la partie longue et plate correspond au téléphone, et l'autre extrémité va sur le combiné.

**4** Raccordez le téléphone à proximité du routeur.



Une fois l'installation terminée, vous pouvez brancher le téléphone à la prise électrique de votre choix.

**7** Plus d'informations sur les clients Swisscom sur [www.swisscom.ch/hdphones-aide](http://www.swisscom.ch/hdphones-aide)



Vous avez configuré votre Gigaset Maxwell C. Vous pouvez maintenant brancher le téléphone à la prise électrique de votre choix.

**6** Appuyez sur la touche de connexion de votre routeur.



Attendez que le téléphone se connecte. Si la connexion n'a pas fonctionné, remettez le téléphone en mode connexion et renouvelez l'opération. Vous trouverez le mode de connexion du téléphone au menu > Réglages > Enregistrement > Inscrire combiné > OK

**5** Choisissez votre langue.



Select language  
Deutsch  
English  
Français  
Italiano  
Español  
OK